

はじめに

SOKAチャンネルモバイルSTB（以下、STB〔セットトップボックス〕）は、SOKAチャンネルVOD番組（以下、番組）を視聴、取得するための機器です。本マニュアルでは、STBの利用方法についてご説明します。

■ STB（セットトップボックス）でできること

○ STBに保存されている番組を視聴できます

STBをテレビに接続することで、STBに保存されている番組をいつでもどこでも視聴ができます。番組は、STBをインターネットに繋げていなくても見ることができます。

○ 新番組を取得することができます

STBをインターネットに接続することで、新番組を取得（ダウンロード）することができるようになります。取得（ダウンロード）した番組はSTB内に保存されます。

■ STB（セットトップボックス）とは

STBとは、番組を視聴するための機器です。またインターネット回線を通じて新番組を取得することも可能です。STBは本体とリモコンで構成され、リモコンで本体を操作します。

○ STB本体

ここでは、STBの状態を表すランプ（LED）の種類についてご紹介します。そのほかの部分については別紙「STB-7064-CSG 取扱説明書」をご参照ください。

STB正面



LED
STBの状態を表示します。

○ LEDランプとSTBの状態

| | | |
|-----|--------------|----------------------|
| ● | 消灯 | 電源オフ |
| ● | 点灯 | 電源オン |
| ●/● | 点灯時間が短い点滅 | プログラム更新を実行中 |
| ●/● | 点灯時間がさらに短い点滅 | WPS機能を使った無線LAN接続を設定中 |
| ●/● | 早い点滅 | 更新プログラム、新番組をダウンロード中 |
| ●/● | ゆっくりとした点滅 | STB本体の異常* |

*STB本体異常を示す点滅をしたときは、ACアダプタをコンセントから抜いて、サポートセンターにお問い合わせください。

■ STBリモコン

STBは付属のSTBリモコンで操作します。リモコン操作の際は、STBリモコンをSTBの正面から受光部に向け、ゆっくりと操作してください。

STB正面



リモコン受光部

メモ STBの正面から受光部にSTBリモコンを向け、ゆっくりと操作してください。

STBリモコン

一時停止：
再生を一時停止します。
再度押すと再生を再開
します。

停止：
再生を停止します。

戻る：
1つ前の画面に戻ります。

電源：
STBの電源を入れたり
切ったりできます。



矢印ボタン

トップ画面などでカーソルを移動したり項目を選択したりするときに使用します。

- ▲：カーソル上移動
- ▼：カーソル下移動
- ◀：カーソル左移動／再生中の番組を早戻しします
- ▶：カーソル右移動／再生中の番組を早送りします

決定：

選択した項目を決定します／番組再生を開始します／早戻し、早送りを終了して通常再生に戻ります

メモ

最初を使用するときは、電池カバー一部の透明フィルムを外してからご使用ください。